

<p>Content:</p> <p>x1</p> <p>x1 x1</p>	<p>Dimension:</p> <p>Clean only with a soft cloth</p>
--	--

EAN:	W	lm	K	R _a	T _a (°C)	V _{ac}	Hz	L ₁ (mm)	g
8719157049405	8.4	1350	3000	≥80	-20...+45	220-240V	50/60Hz	604	90
8719157049412	8.4	1350	4000	≥80	-20...+45	220-240V	50/60Hz	604	90
8719157049429	8.4	1350	6500	≥80	-20...+45	220-240V	50/60Hz	604	90
8719157049436	15.9	2550	3000	≥80	-20...+45	220-240V	50/60Hz	1213	180
8719157049443	15.9	2550	4000	≥80	-20...+45	220-240V	50/60Hz	1213	180
8719157049450	15.9	2550	6500	≥80	-20...+45	220-240V	50/60Hz	1213	180
8719157049467	20.6	3300	3000	≥80	-20...+45	220-240V	50/60Hz	1514	230
8719157049474	20.6	3300	4000	≥80	-20...+45	220-240V	50/60Hz	1514	230
8719157049481	20.6	3300	6500	≥80	-20...+45	220-240V	50/60Hz	1514	230

With Electromagnetic Ballast

Steps:
 A: Turn off power supply.
 B & C: Remove lamp.
 D & E: Replace starter.
 F: Insert LED lamp into lamp holder.
 G: Secure the position by turning the lamp 90°.
 H: Switch the power on and check for lamp starting.
 Remarks: the electromagnetic ballast will have power consumption.

Direct Mains Connection

Steps:
 A: Turn off power supply.
 B & C: Remove lamp.
 D: Remove ballast.
 E: Applicable for T8 EM/Mains
 F: Insert LED lamp into lamp holder.
 G: Secure the position by turning the lamp 90°.
 H: Switch the power on and check for lamp starting.

Circuit Breaker	C16	B16
8.4W	192PCS	150PCS
15.9W	154PCS	121PCS
20.6W	131PCS	103PCS

EN	NL
 Lamp suitable for 50Hz or 60Hz operation.	 Lamp geschikt voor werking op 50Hz of 60Hz.
 Lamp not suitable for emergency operation.	 Lamp niet geschikt voor noodverlichting.
 Lamp to be used in dry conditions or in a luminaire that provides protection.	 Lamp dient gebruikt te worden in droge omstandigheden of in een armatuur die bescherming biedt.
 Dimming not allowed.	 Niet gebruiken met dimmers.
 LED replacement starter.	 LED-vervangingsstarter.
DE	FR
 Lampe geeignet für den betrieb bei 50Hz oder 60Hz.	 Lampe adaptée à un fonctionnement à 50Hz ou 60Hz.
 Lampe nicht zur Notbeleuchtung geeignet.	 Lampe ne convenant pas à un fonctionnement de secours.
 Lampe muss untertrockenen Bedingungen oder in einer Leuchte verwendet werden die ausreichenden Schutz bietet.	 Lampe à utiliser dans des condition sèches ou dans un luminaire offrant une protection.
 Nicht mit dimmern verwenden.	 Ne pas utiliser avec des variateurs.
 LED-Ersatzstarter.	 Démarreur de remplacement LED.
IT	ES
 Lampada adatta per 50Hz o 60Hz funzionamento.	 Lámpara adecuada para 50Hz o 60Hz funcionamiento.
 Lampada non adatta al funzionamento di emergenza.	 Lámpara no adecuada para el funcionamiento de dmergenzia.
 Usare all'asciutto o in un apparecchio che fornisce protezione.	 Lámpara para uso en condiciones secas o en una luminaria que proporcione protección.
 Regolazione del flusso non consentita.	 No se permite regulación.
 Starter sostitutivo LED.	 Arrancador de repuesto LED.
SWEDISH	
 Lampa lämplig för 50Hz eller 60Hz drift.	
 Lampan är inte lämplig för nöddrift.	
 Lampa för användning i torra förhållanden eller i en armatur som ger skydd.	
 Dimning ej tillåten.	
 LED-ersättningsstartare.	



This lamp may not be suitable for use in all applications where a traditional fluorescent lamp has been used. The temperature range of this lamp is more restricted. In cases of doubt regarding the suitability of the application the manufacturer of this lamp should be consulted.



This lamp is designed for general lighting service (excluding for example explosive atmospheres).



No modifications of the luminaire which the LED lamp is to be used with are to be made.



This lamp will work with Mains or EM Ballasts ONLY.



This lamp is not suitable to be used in electronic ballasts designed for double capped fluorescent lamp(s).